

# Aan de slag met diesellocomotief 37764




# Wat heb ik nodig voor dieselloco 37764 ?



- Central Station 60213/60214/60215 vanaf versie 3.0.0 of hoger
  - Update naar versie 3.0.1 is mogelijk door Central Station op Internet aan te sluiten
  - Update naar versie 3.0.1 met USB-stick komt begin April 2013 beschikbaar
- Handleiding “Speelwereld – Diesellocomotief”
  - Zit in verpakking 37764


# Dieselloc meldt zich aan



Kies loc voor rechter draaiknop

# Kies spelniveau (1/2)

1. Kies configuratie voor spelniveau



## Kies spelniveau (2/2)

### 2. Kies Profi - spelniveau

Configuratie 218 245-9 DB

Naam 218 245-9 DB

Afbeelding

Symbool voor MS Dieselloc

Decodertype mfx

MM2-adres - 21 +

Toegang tot CV

Pendeltrein

Optrekvertr. 15 - 15 +

Afremvertr. 15 - 15 +

Min. snelheid 3 - 3 +

Max. snelheid 225 - 225 +

Volume 255 - 255 +

Snelheidsmeter 320 - 320 +

Spielmodus Halbprofi

Standard

Halbprofi

Profi

Spezialist

218 245-9 DB

0


Upd Rst

### 3. Sla gekozen spelniveau op

# Deel 1: De eerste rit



# Kies cabinebeeld



## Schakel motor in ←

Een uit te voeren opdracht verschijnt in het display onder het raam.



Schakel de motor in door de hoofdschakelaar met de stylus of met de muis in de stand 2 te zetten.



# Schakel functies in



# Start rijden



Start het rijden door de rijstandenschakelaar naar rechts te draaien met de stylus, met de muis of met de linker draaiknop.

# Loc rijdt



# Waarschuwing voor de dodemansknop



Druk de dodemansknop in met de stylus, met de muis of met het indrukken van de linker draaiknop.

# Dodemansknop is ingedrukt



# Remmen door remkraan te openen



De gesloten remkraan wordt met de stylus, met de muis of door de rechter draaiknop naar links te draaien, geopend.

# Remkraan in uiterste rempositie



# Remmen lossen door remkraan te sluiten



De remkraan wordt met de stylus, met de muis of door de rechter draaiknop naar rechts te draaien, gesloten om de remmen te lossen.



# Start tanken

2. Klik op de dieselpomp om het tanken te starten.



1. Klik op de dieselmeter om bij het tankstation te komen. Hierop verschijnt het dieselstation met pompsymbool in het venster.

# Stop tanken

Klik op de dieselpomp om het tanken te stoppen.



# Start zand nemen

2. Klik op de pomp om het zand nemen te starten.



1. Klik op de zandmeter om bij de zandinstallatie te komen. Hierop verschijnt de zandinstallatie met pompsymbool in het venster.

# Stop zand nemen

Klik op de pomp om het zand nemen te stoppen.



# Schakel motor uit



Schakel de motor in door de hoofdschakelaar met de stylus of de muis de in de stand 0 te zetten.

# Ga terug naar CS - scherm




Klik op het rode kruis om terug te gaan naar het normale beeld.

# Deel 2: Terugmeldingen om te tanken



# Twee terugmeldingen “Dieselpompstation”

## 1. Kies configuratie




Twee terugmeldcontacten worden in de modelbaan aangelegd:

- Een bij het Bord Dieselpompstation ;
- Een bij de Dieselpomp waar de locomotief moet stoppen.

Deze terugmeldingen worden ook in de lay-out getekend.



# Terugmelding “Bord Dieselpompstation”




4. Kies Bord Dieselpompstation

5.

3. Kies plaats voor Bord Dieselpompstation

2. Kies terugmelding

# Terugmelding “Stop bij Dieselpomp”




1. Bord Dieselpomp

3. Kies “Stop bij Dieselpomp”


4. 2. Kies plaats voor “Stop bij Dieselpomp”

5.

# Dieselpompstation in lay-out



# 1. Terugmelding “Bord Dieselpomp” (1/2)



Het gele symbool geeft de terugmelding “Bord Dieselpomp” aan. De locomotief nadert het bord.

## 2. Terugmelding “Bord Dieselpomp” (2/2)




Door de terugmelding “Bord Dieselpomp” verschijnt dit bord automatisch in het cabinevenster.  
Klik op dit bord voor de aanvraag om te tanken.

### 3. Aanvraag om diesel te tanken



Op het “Bord Dieselpomp” in het cabinevenster is geklikt.  
Hierop zal de locomotief na de terugmelding “Stop bij Dieselpomp”  
automatisch stoppen.

## 4. Terugmelding “Stop bij Dieselpomp”



Het gele symbool geeft de terugmelding “Stop bij Dieselpomp” aan. De locomotief krijgt een stopopdracht.

## 5. Start tanken

Klik op de dieselpomp om het tanken te starten.



De locomotief is gestopt bij de dieselpomp.




## 6. Stop tanken

Klik op de dieselpomp om het tanken te stoppen.



# Colofon

De hand-out “Aan de slag met  diesellocomotief 37764” valt onder het auteursrecht. Elk gebruik buiten het auteursrecht is zonder toestemming van de uitgever niet toegestaan en is dus strafbaar. Dit geldt vooral voor het kopiëren, vertalen, vastleggen op microfilm en het opslaan en verwerken in elektronische systemen.

Het is daarom niet toegestaan om afbeeldingen uit de hand-out te scannen, op computer of CD/DVD op te slaan, in computers te wijzigen of een afbeelding afzonderlijk of samen met andere afbeeldingen te manipuleren, tenzij de uitgever hiervoor schriftelijk toestemming heeft verleend.

Wijzigingen en leveringsmogelijkheden voorbehouden. Alle opgaven van gegevens onder voorbehoud. Vergissingen en drukfouten voorbehouden. Alle rechten voorbehouden.

© Copyright by

Gebr. Märklin & Cie. GmbH, Göppingen, Duitsland

Uitgave versie 1.1 d.d. 6 Maart 2013 voor Central Station versie 3.0.1.

[www.marklin.nl](http://www.marklin.nl)